环境创建问题解决方法汇总

```
(base) PC@DESKTOP-FTJ84MN MINGW64 ~/repo
$ cat week04/environment.yml
name: week04
channels:
  conda-forge
dependencies:
   python=3.12

    wat-inspector

(base) PC@DESKTOP-FTJ84MN MINGW64 ~/repo
$ cp week04/environment.yml week05/
(base) PC@DESKTOP-FTJ84MN MINGW64 ~/repo
$ ls -l week05
total 25
                          91 4月
-rw-r--r-- 1 PC 197121
                                   7 20:21 environment.yml
-rw-r--r-- 1 PC 197121 18805 4月
                                 7 20:20 LICENSE
-rw-r--r-- 1 PC 197121 2239
                             4月 7 20:20 README.md
(base) PC@DESKTOP-FTJ84MN MINGW64 ~/repo
$ cd week05
(base) PC@DESKTOP-FTJ84MN MINGW64 ~/repo/week05 (main)
$ code .
(base) PC@DESKTOP-FTJ84MN MINGW64 ~/repo/week05 (main)
$ conda env create
Retrieving notices: done
CondaValueError: prefix already exists: C:\Users\PC\miniconda3\envs\week04
```

如上图最后一行,粉色所示,在创建环境的时候发现环境已存在但是是在一个旧的文件夹week04中,而不是创建在新的文件夹中。

【方法一】——老师所授方法

需要在创建好 environment.yml 的文件夹后需要给文件内的环境名称进行改名(见图片划粉色线的部分),粉色线部分原本名称是 week04,改为 week05 后可以创建环境,我更改成了 week05,并创建了一个名称为 week05 新的环境

```
(base) PC@DESKTOP-FTJ84MN MINGW64 ~/repo/week05 (main)
$ conda env create
CondaValueError: prefix already exists: C:\Users\PC\miniconda3\envs\week05
```

通过更改名字的方法创建的环境路径如上如所示

【方法二】

方法二: 使用 --prefix 参数指定环境路径

你可以直接指定环境的路径,确保路径在 week05 文件夹下。例如:

```
bash ^ ロ ら ひ に conda env create --prefix ~/repo/week05/myenv
```

查问 AI 找到解决办法且已经实现

使用代码: --prefix 参数指定创建的环境路径

也就是说可以输入代码: conda env create --prefix ~/repo/week05/myenv

最后的 myenv 是对所创建环境的命名,想命名成什么都可以,我的命名就是 env

```
done
#
# To activate this environment, use
#
# $ conda activate C:\Users\PC\repo\week05\env
#
# To deactivate an active environment, use
#
# $ conda deactivate
```

最后成功解决问题能够创建环境,如下图所示环境创建成功

```
(base) PC@DESKTOP-FTJ84MN MINGW64 ~/repo/week05 (main)
$ ls -l
total 49
                             4月
drwxr-xr-x 1 PC 197121
                           0
                                   7 20:45 env/
                             4月
-rw-r--r-- 1 PC 197121
                          91
                                   7 20:21 environment.yml
      -r-- 1 PC 197121 18805
                              4月
                                   7 20:20 LICENSE
   r--r-- 1 PC 197121
                              4月
                                   7 20:20 README.md
                        2239
                              4月
                                   7 20:26 use_of_{name}.py
    r--r-- 1 PC 197121
                           0
         - 1 PC 197121
                                   7 20:27 use_of_str.py
                           0
```

【方法三】

如果你想在创建环境时从一个 environment.yml 文件中读取配置 (如果有的话) , 可以使用:

```
bash ∧

conda env create --name myenv -f environment.yml
```

代码是: conda env create --name myenv -f environment.yml

myenv 是你对所创建环境的命名,可以自行命名,我这里使用默认命名 myenv

【移除 conda 环境】

```
(base) PC@DESKTOP-FTJ84MN MINGW64 ~/repo/week05 (main)
$ conda env remove --prefix ~/week05/env

EnvironmentLocationNotFound: Not a conda environment: C:\Users\PC\week05\env

(base) PC@DESKTOP-FTJ84MN MINGW64 ~/repo/week05 (main)
$ conda env remove --prefix ~/repo/week05/env

Remove all packages in environment C:\Users\PC\repo\week05\env:
```

删除环境所用代码为: **conda env remove --prefix** ~/**repo/week05/env** 使用的仍然是 **prefix** 命令,通过路径查找来删除所创建的环境